

## U2-II 配安桥 TX-L50 调整参数:

接好机器，接入测试话筒

一、 选择 5.1 声道模式自动测试（调整延时、距离，电平）；

测试完成检查参数，如果正常就拨开测试话筒。

二、 手动调整修正分频点：低音 120Hz, 全频 120HZ ；

三、 通过设置菜单，手动调整修正均衡 EQ 设置在预设 1，

全频每个声道同步调整为：60Hz -4dB ，100Hz -3dB, 4KHz  
-2dB, 10KHz+1dB, 16KHZ +2dB；

四、 情景模式 QUICK MENU 进入：

4-1 咚 高频设置为+4dB；

4-2 中置 0dB,低音+5dB；

4-3 Accu EQ a.加载到所有声道；

b.Accu EQ 中加入预设 1

P.S:低音炮功放输入选择 LFE（直通）输入，并且音量处于  
2-3 点钟位置。

S8A 推荐摆位如下：

